


## 产品介绍


银凤智能墙壁开关使用 ZigBee 无线通讯协议，在不改变布线的情况下，即可替换传统开关，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。

\* 示意图为4路开关



1


## ZigBee 模式指示灯说明



指示灯状态	指示灯状态	指示灯状态
快速闪 (每秒闪10下)	正在连接附近的家庭中心	
慢速闪 (每2秒闪1下)	连接家庭中心成功	
中速闪 (每秒闪4下)	连接家庭中心失败	

2

## 开关状态指示灯说明




指示灯状态	指示灯状态	指示灯状态
常亮	连接的负载设备通电	
熄灭	连接的负载设备断电	

针对不同路数的墙壁开关，此指示灯具体功能存在差异。例如四路墙壁开关，左上与右上按键的指示灯用于指示开关状态，其余按键指示灯在交互中会闪烁起到操作反馈的作用。

3

## 安装示意图



1. 安装之前，确保已切断电源；
  2. 对照后壳孔位完成接线，拧紧接线螺丝：L孔接火线，N孔接零线，L1/L2孔接电灯导线；(以2路开关为例)
  3. 用螺丝将墙壁开关固定在墙壁接线盒中，装回墙壁开关前面板。
- \* 负载功率请参见10页附表参数规格。  
\* 墙壁开关不同型号存在差异，接线孔位以实物为准。

4


## 下载安装APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加墙壁开关。



5


## 添加 ZigBee 模式设备



1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”页面；
3. 接通开关电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

6

## 恢复出厂设置




1. 开关已通电；
2. 点击任意按键4次，第4次长按直到指示灯闪烁后松开；
3. 开关的配网信息被清除，可重新添加。

7

## 联动功能推荐

(在HomeKit中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)



8



官方微信

### 联系我们

在线客服: <https://www.xiaoyan.io/service>

服务电话: 400-920-2823


电子邮件: support@xiaoyan.io

上海小燕科技有限公司

上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

### 联动功能推荐

(在HomeKit中, 联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)



绑定感应开关 (或其它墙壁开关), 实现双控。

### 参数规格

产品类型	单火	零火
阻性负载总功率 (AC 220V)	5W≤, < 500W	< 2800W
容性感性负载总功率 (AC 220V)	5W≤, < 200W	< 500W

#### 常见负载规格参考

负载设备类型	阻性划分
LED 灯具	容性
节能灯/日光灯	容性
白炽灯/钨丝灯	阻性
电热水器	阻性
浴霸	阻性

(仅供参考, 以设备原厂标注为准)

### 参数规格

产品尺寸: 86 x 86 x 38mm  
 工作温度: -10-45 °C, 湿度≤80%  
 工作电压: 110-220V AC 50/60Hz  
 执行标准: GB/T-26572-2011

#### 注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗;
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境;
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

#### 注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利, 内容以最新版本为准。

### 电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅 (Pb)	×	×
汞 (Hg)	○	○
镉 (Cd)	○	○
六价铬 (Cr,VI)	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。



### 质保卡

#### 银凤智能墙壁开关三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对银凤智能墙壁开关实行的售后服务内容如下:

1. 自您签收之日起15日内, 本产品出现质保卡所列任何故障情况, 经由小燕科技售后服务中心检测确定, 可享受免费退货或换货服务;
2. 自您签收之日起24个月内, 本产品出现质保卡所列任何故障情况, 经由小燕科技售后服务中心检测确定, 可享受免费维修或换货服务。

#### 故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂;
2. 按键或者指示灯失效;
3. 无线联网通讯功能失效。

#### 非保修情况

1. 超过产品三包有效期限;
2. 未经本公司授权的维修所致损坏;
3. 不正确的使用非本产品配件, 误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记;
4. 因不可抗力造成的其他损坏。



# 银凤

## 智能墙壁开关使用说明书

V1.0 版本